

[CZ] Stolní Meteostanice Bamboo

Návod k použití

Specifikace:

- Rozsah měření teploty: 0–50 °C (32–122 °F)
- Rozsah měření vlhkosti: 20–99 %
- Kalendář
- Budík
- Formát času 12/24 hodin
- Zobrazení maximální a minimální teploty a vlhkosti
- Indikátor komfortu a počasí
- Trend vývoje teploty

Uvedení do provozu:

Sejměte zadní kryt zařízení a vložte dvě baterie typu AAA.

Nastavení:

Podržte stisknuté tlačítko MODE po dobu 3 sekund pro vstup do režimu nastavení a upravte datum a čas.

Číslice začnou blikat. Pro úpravu hodnot použijte tlačítka UP/DOWN a potvrďte je opět tlačítkem MODE.

Podržetím tlačítka UP změníte formát času (12/24 hodin).

Z hlavní obrazovky stiskněte tlačítko MODE pro zobrazení kalendáře, dalším stiskem přejdete do režimu alarmu.

V příslušné obrazovce podržte MODE pro nastavení hodnot a použijte tlačítka UP/DOWN pro úpravu.

Alarm (budík):

Stiskněte tlačítko UP pro zapnutí/vypnutí alarmu. Když je alarm aktivován, na displeji se objeví ikona budíku.

Alarm vypnete stiskem tlačítka UP.

Poznámka:

Alarm se automaticky vypne po 2 minutách a následující den se znovu spustí ve stejný čas. Budík lze odložit o 8 minut stisknutím tlačítka SNZ během zvonění.

[DE] Bambus-Wetterstation für den Tisch

Bedienungsanleitung

Spezifikationen:

- Temperaturmessbereich: 0–50 °C (32–122 °F)
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 20–99 %
- Kalender
- Wecker
- Zeitformat 12/24 Stunden
- Anzeige der maximalen und minimalen Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Komfort- und Wetteranzeige
- Temperaturtrend

Inbetriebnahme:

Entfernen Sie die hintere Abdeckung und legen Sie zwei AAA-Batterien ein.

Einstellungen:

Halten Sie die MODE-Taste 3 Sekunden gedrückt, um den Einstellmodus aufzurufen und Datum und Uhrzeit einzustellen.

Die Zahlen beginnen zu blinken. Ändern Sie die Werte mit den Tasten UP/DOWN und bestätigen Sie mit MODE.

Halten Sie die UP-Taste gedrückt, um das Zeitformat (12/24 Stunden) zu wechseln.

Drücken Sie auf dem Hauptbildschirm die MODE-Taste, um den Kalender anzuzeigen, erneutes Drücken wechselt in den Weckermodus.

Im entsprechenden Bildschirm halten Sie MODE zur Einstellung und verwenden UP/DOWN zur Anpassung.

Alarm (Wecker):

Drücken Sie die UP-Taste zum Ein-/Ausstellen des Alarms. Ist der Alarm aktiviert, erscheint das Weckersymbol auf dem Display.

Schalten Sie den Alarm durch Drücken der UP-Taste aus.

Hinweis:

Der Alarm schaltet sich nach 2 Minuten automatisch aus und startet am nächsten Tag erneut zur gleichen Zeit.

Der Alarm kann durch Drücken der SNZ-Taste während des Klingelns um 8 Minuten verschoben werden.

[HU] Asztali bambusz időjárás-állomás

Használati útmutató

Specifikációk:

- Hőmérséklet-mérési tartomány: 0–50 °C (32–122 °F)
- Páratartalom-mérési tartomány: 20–99 %
- Naptár
- Ébresztőóra
- 12/24 órás időformátum
- Maximális és minimális hőmérséklet és páratartalom kijelzése
- Komfort- és időjárás-jelző
- Hőmérsékleti trend kijelzés

Üzembe helyezés:

Távolítsa el a hátsó fedelet, és helyezzen be két AAA típusú elemet.

Beállítások:

Tartsa lenyomva a MODE gombot 3 másodpercig a beállítási módba való belépéshez, majd állítsa be a dátumot és az időt.

A számok villogni kezdenek. Állítsa be az értékeket az UP/DOWN gombokkal, és erősítse meg a MODE gombbal.

Tartsa lenyomva az UP gombot az időformátum (12/24 óra) váltásához.

A főképernyőn nyomja meg a MODE gombot a naptár megjelenítéséhez, újbóli megnyomással az ébresztési módba lép.

A megfelelő képernyőn tartsa lenyomva a MODE gombot a beállításhoz, majd állítsa be az értékeket az UP/DOWN gombokkal.

Ébresztés (Ébresztőóra):

Kapcsolja be/ki az ébresztőt az UP gomb megnyomásával. Bekapcsolt állapotban az ébresztő ikon megjelenik a kijelzőn.

Az ébresztést az UP gombbal kapcsolhatja ki.

Megjegyzés:

Az ébresztő automatikusan kikapcsol 2 perc után, és másnap újra ugyanabban az időben aktiválódik.

Az ébresztést 8 perccel elhalaszthatja az SNZ gomb megnyomásával csengetés közben.

[PL] Stacja pogodowa Bamboo na biurko

Instrukcja obsługi

Specyfikacje:

- Zakres pomiaru temperatury: 0–50 °C (32–122 °F)
- Zakres pomiaru wilgotności: 20–99 %
- Kalendarz
- Budzik
- Format czasu 12/24 godziny
- Wyświetlanie maksymalnej i minimalnej temperatury i wilgotności
- Wskaźnik komfortu i pogody
- Trend temperatury

Uruchomienie:

Zdejmij tylną pokrywę i włóż dwie baterie AAA.

Ustawienia:

Przytrzymaj przycisk MODE przez 3 sekundy, aby przejść do trybu ustawień i ustaw datę oraz godzinę.

Cyfry zaczną migać. Użyj przycisków UP/DOWN do zmiany wartości i potwierdź przyciskiem MODE.

Przytrzymaj przycisk UP, aby zmienić format czasu (12/24 godziny).

Na ekranie głównym naciśnij przycisk MODE, aby wyświetlić kalendarz, kolejne naciśnięcie przełączy do trybu alarmu.

W odpowiednim trybie przytrzymaj MODE, aby ustawić wartości i zmień je za pomocą przycisków UP/DOWN.

Alarm (budzik):

Naciśnij przycisk UP, aby włączyć/wyłączyć alarm. Po aktywacji alarmu na ekranie pojawi się ikona budzika.

Wyłącz alarm przyciskiem UP.

Uwaga:

Alarm wyłączy się automatycznie po 2 minutach i ponownie włączy następnego dnia o tej samej godzinie.

Budzik można odłożyć o 8 minut, naciskając przycisk SNZ podczas dzwonienia.

[RO] Stație Meteo Bamboo pentru birou

Instrucțiuni de utilizare

Specificații:

- Domeniu de măsurare a temperaturii: 0-50 °C (32-122 °F)
- Domeniu de măsurare a umidității: 20-99 %
- Calendar
- Alarmă
- Format oră 12/24 ore
- Afișarea temperaturii și umidității maxime și minime
- Indicator de confort și vreme
- Tendința temperaturii

Punere în funcțiune:

Îndepărtați capacul din spate și introduceți două baterii tip AAA.

Setări:

Țineți apăsat butonul MODE timp de 3 secunde pentru modul de setare și ajustați data și ora.

Cifrele încep să clipească. Ajustați valorile cu butoanele UP/DOWN și confirmați cu MODE.

Țineți apăsat butonul UP pentru schimbarea formatului orei (12/24 ore).

Din ecranul principal apăsați butonul MODE pentru afișarea calendarului, apăsarea ulterioară trece în modul alarmă.

În ecranul respectiv, țineți apăsat MODE pentru setare și folosiți UP/DOWN pentru ajustare.

Alarmă:

Apăsați butonul UP pentru activarea/dezactivarea alarmei. Când alarma este activată, pe ecran apare simbolul alarmei.

Dezactivați alarma apăsând butonul UP.

Notă:

Alarma se oprește automat după 2 minute și se activează din nou ziua următoare la aceeași oră.

Alarma poate fi amânată cu 8 minute apăsând butonul SNZ în timpul sunării.

[SK] Stolná meteostanica Bamboo

Návod na použitie

Špecifikácie:

- Rozsah merania teploty: 0–50 °C (32–122 °F)
- Rozsah merania vlhkosti: 20–99 %
- Kalendár
- Budík
- Formát času 12/24 hodín
- Zobrazenie maximálnej a minimálnej teploty a vlhkosti
- Indikátor komfortu a počasia
- Trend vývoja teploty

Uvedenie do prevádzky:

Odstráňte zadný kryt zariadenia a vložte dve batérie typu AAA.

Nastavenia:

Podržte stlačené tlačidlo MODE po dobu 3 sekúnd pre vstup do režimu nastavenia a upravte dátum a čas.

Číslice začnú blikať. Na úpravu hodnôt použite tlačidlá UP/DOWN a potvrdíte tlačidlom MODE.

Podržaním tlačidla UP zmeníte formát času (12/24 hodín).

Z hlavnej obrazovky stlačte tlačidlo MODE pre zobrazenie kalendára, ďalším stlačením prejdete do režimu alarmu.

Na príslušnej obrazovke podržte MODE pre nastavenie hodnôt a použite tlačidlá UP/DOWN pre úpravu.

Alarm (budík):

Stlačte tlačidlo UP pre zapnutie/vypnutie alarmu. Keď je alarm aktivovaný, na displeji sa objaví ikona budíka.

Alarm vypnete stlačením tlačidla UP.

Poznámka:

Alarm sa automaticky vypne po 2 minútach a nasledujúci deň sa znovu spustí v rovnaký čas.

Budík môžete odložiť o 8 minút stlačením tlačidla SNZ počas zvonenia.